



- ① La lampada è dotata di quattro livelli di illuminazione.
Premere il pulsante in successione finchè non si raggiunge l'intensità desiderata.
Per spegnere la lampada premere l'interruttore finchè non si completa il ciclo delle intensità selezionabili.
*The lamp has four lighting levels.
Press the button in succession until the desired intensity is reached.
In order to turn off the lamp, press the switch until the selectable intensity cycle is completed.*